

VID ISTIGNING

- 1 Daglig tillsynUtförd
- 2 BogserstångBorttagen
- 3 NyckelUpphängd
- 4 PassengerbriefingUtförd
- 5 BagageSäkrad
- 6 PedalerJustera och lås
- 7 SäkerhetsbältenLåsta
- 8 Brandkran.....Öppen
- 9 GasreglageTomgång
- 10 PropelleromställningFram
- 11 FörvärmningAV
- 12 ParkeringsbromsLåsta
- 13 RoderFria
- 14 Avionics + El.utrAV
- 15 Huvudström.....PÅ
- 16 VarningslamporTesta 3
- 17 BränslemängdKontroll
- 18 SäkringarKontroll
- 19 HuvLåst
- 20 Huvlåsning varningSläckt

MOTORSTART

- 1 Bränslepump.....PÅ
- 2 Bränsletryck varningslampa.....AV

OM KALL START

- 3 GasreglageTomgång
- 4 ChokeFullt bak och håll

OM VARM START

- 3 Gasreglage1/2 cm
- 4 ChokeAV

START

- 5 Fotbroms.....Håll
- 6 Propellerfält.....Fritt
- 7 Magnetyckel.....START <10sek
- 8 Gasreglage1000-1200 RPM
- 9 Oljetryck.....Grön/Gul < 10sek
- 10 Generator varningslampaAV
- 11 ChokeAV
- 12 Strobe.....PÅ
- 13 Bränslepump.....AV

FÖRE TAXNING

- 1 Avionics huvudbrytarePÅ
- 2 Radio Com/Nav/GPSFrekv & volym
- 3 TransponderSTBY 7000
- 4 Kurs GyroStäll
- 5 Horisont GyroKontroll
- 6 Höjdmätare.....Ställ
- 7 GPS klockaPÅ
- 8 BlocktidNotera

TAXNING

- 1 FotbromsKontroll
- 2 Kursgyro, horisontgyro och
kompass under taxning.....Kontroll

FÖRE MOTORKONTROLL

- 1 ParkeringsbromsLås
- 2 Gasreglage1500 RPM
- 3 VingklaffLDG sedan T/O
- 4 ChokeAV
- 5 Trim.....Neutral
- 6 Nöd briefingPå banan, Lågt, Motorstörn
- 7 Departure briefingSidvind, Utflygning

MOTORKONTROLL

- 1 OljetempVänta Grönt / 1500 RPM
- 2 Gasreglage2000 RPM
- 3 PropelleromställningDra 3 gånger
- 4 (RPM drop: 50 – 250)
- 5 Magnetnyckel L–BOTH–R–BOTH
- 6 (Max: 150, diff (L/R) 50 RPM)
- 7 MotorinstrumentGröna värden
- 8 Gasreglage1500 RPM
- 9 FövärmningPÅ/AV
- 10 (RPM drop: max.. 50)
- 11 GasreglageTomgång<800 RPM
- 12 VarningslamporSläckta

FÖRE UPPSTÄLLNING

- 1 BränslepumpPÅ
- 2 LandningsstrålkastarePÅ
- 3 FövärmningAV
- 4 PropelleromställningFram
- 5 SäkringarKontrollera inne
- 6 SäkerhetsbältenÅtdragna
- 7 KursgyroKontroll
- 8 StarttillståndBegär
- 9 TransponderALT
- 10 StarttidNotera

START

- 1 Gasreglage.....FULL
- 2 Varvtal2260 - 2385 RPM
- 3 Rotera50 kts
- 4 Stigfart60 kts

STIGNING 300ft

- 1 BränslepumpAV
- 2 LandningsstrålkastareAV
- 3 VingklaffUP
- 4 MotorinstrumentGröna värden
- 5 Fart70 kts

MEDVIND

- 1 BränslepumpPÅ
- 2 LandningsstrålkastarePÅ
- 3 Fart.....max 81 kts
- 4 VingklaffTO
- 5 FövärmningPÅ

FINAL

- 1 Finalfart60 kts
- 2 VingklaffLDG
- 3 Fövärmning.....AV
- 4 PropelleromställningFRAM

AVBRUTEN LANDNING

- 1 Gasreglage.....FULL
- 2 PropelleromställningFRAM
- 3 Fövärmning.....AV
- 4 VingklaffT/O
- 5 Stigfart60 kts

EFTER LANDNING

- 1 BränslepumpAV
- 2 VingklaffUPP
- 3 TransponderSTBY
- 4 LandningstidNotera

AVSTÄNGNING

- 1 ParkeringsbromsLåst
- 2 BlocktidNotera
- 3 Gasreglage.....Tomgång 2 min
- 4 Avionics huvudbrytareAV
- 5 El. UtrustningAV
- 6 MagnetnyckelAV+Upphängd
- 7 Huvudström.....AV
- 8 Instrumentljus.....AV
- 9 LoggbokFyll i
- 10 GPS klocka AV